

Bedienungs- / Betriebsanleitung

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in VENTOMAXX gesetzt haben. Schalldämmlüfter der AIR-CONTROL-Baureihe sind darauf geprüft höchste Schalldämmleistungen bei optimaler Frischluftversorgung zu erreichen. Das einzigartige Ventosonic-Wirkprinzip sorgt zudem dafür, dass diese Leistungen auf kleinstem Raum - also bei kürzesten Abmessungen der Lüftereinheit erreicht werden.

Mit einem passiven Schalldämmlüfter des Typs Air-Control verfügen Sie über eine äußerst zuverlässige Grundlüftung, die aufgrund Ihrer hohen Schalldämmeigenschaften möglichst als Dauerlüftung verwendet werden sollte.

Die Luftmengenregulierung kann durch Drehen/Schieben des Verschlusses manuell nach Bedarf vorgenommen werden.

Bis auf den Filterwechsel und die Lüfterreinigung in den empfohlenen Intervallen sind vom Nutzer keine Wartungsarbeiten am Schalldämmlüfter erforderlich.

Je nach ausgeliefertem Modell wird der Filterwechsel wie folgt vorgenommen:

- a) Drehverschluss: kann durch Anziehen bei gleichzeitiger, leichter Drehbewegung entnommen werden
Schiebeverschluss: kann nach Lösen der Schraubbefestigung entnommen werden
- b) Der Filter steckt im Drehverschluss oder befindet sich gleich unmittelbar hinter dem Innengitter und kann leicht ausgetauscht werden.
- c) Nach dem Filterwechsel kann der Drehverschluss wieder aufgesteckt, bzw. der Schiebeverschluss mit den vorhandenen Schrauben befestigt werden.

Bitte beachten Sie, dass je nach Lage des Objektes eine Reinigung bzw. ein Filterwechsel etwa alle 6-8 Monate erforderlich sein kann. Eine Prüfung des Filters auf eventuelle Verunreinigung sollte daher regelmäßig erfolgen. Unabhängig vom Verschmutzungsgrad sind die Filter aus hygienischen Gründen mindestens ein Mal pro Jahr auszutauschen.

Die Schalldämmeinlagen im Lüfter sind werkseitig nur leicht fixiert und können zu Reinigungszwecken komplett revisioniert werden. Dieser Eingriff erfolgt werkzeuglos. Die Elemente sind nach erfolgter Reinigung wieder in umgekehrter Reihenfolge in das Lüftungsrohr einzustecken. Ein Einkleben ist nicht mehr erforderlich.

Ventomaxx-Ersatzfilter G3 für Air-Control-Schalldämmlüfter können unter folgenden Artikel-Nummer bei uns bezogen werden:

Ersatzfilter zu SDL 100: Art-Nr. 1100-1025VX
Ersatzfilter zu SDL 125: Art-Nr. 1100-1030VX

Nachrüstmöglichkeiten:

AIR-CONTROL-Schalldämmlüfter des Montagetyps LAW können bei entsprechender Anordnung an der freien Wand für eine spätere Nachrüstung mit unserem motorischen Zuluft-Gerät der Serie Sonic-Air M4 vorgerüstet werden.

Diese Option ist kostenneutral und kann bereits durch das richtige Platzieren der Lüftungseinheit sowie das Vorsehen eines Stromanschlusses / Steckdose im Bereich des Lüfters sehr einfach umgesetzt werden.

Die zugehörige Montageanleitung zum Sonic-Air M4 legen wir Ihrer Bestellung auf Anfrage gerne bei.

Sie schaffen sich bzw. ggf. den späteren Eigentümern oder Mietern weitere Vorteile für eine individuelle und bedarfsbezogene Komfortlüftung bei der keine baulichen Veränderungen mehr vorgenommen werden brauchen.

Sprechen Sie uns bitte bei weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Montage an!

Ventomaxx[®] GmbH
Hofbauerweg 3
84028 Landshut
info@ventomaxx.de
www.ventomaxx.de

VENTOMAXX[®]